РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

ТОСТЕР

ECO-215TS

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение тостера **ECON**.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации тостера и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если тостер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3

КОМПЛЕКТАЦИЯ 4

УСТРОЙСТВО ТОСТЕРА 4

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 4

РЕКОМЕНДАЦИИ 5

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ 5

ЧИСТКА И УХОД 5

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 6

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 8

НАЗНАЧЕНИЕ

Тостер предназначен для поджаривания ломтиков хлеба в домашних условиях в автоматическом режиме, а также может применяться для быстрой разморозки и подогрева. Предназначен только для бытового применения.

Используйте тостер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Тостер не предназначен для промышленного и коммерческого применения, в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этих случаях исключаются какие-либо претензии по гарантии.
Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте и соблюдайте следующие инструкции по безопасности использования тостера.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальный ток) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Прибор должен подключаться к розетке с заземлением.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от тостера, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- Запрещается управлять работой тостера с помощью внешнего таймера.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Перед тем как подключить вилку питания к розетке или отключить ее от розетки, убедитесь, что рычаг для загрузки тостов поднят.
- Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать не него воду.
- Устанавливайте тостер на ровную устойчивую термостойкую поверхность на расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, например занавесок.
- Запрещается размещать тостер в непосредственной близости от сильных источников тепла, например духовок, газовых и электрических плит.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Перед отключением тостера поднимите рычаг вверх.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Во время работы тостер сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается поджаривать в тостере слишком крупные продукты или продукты в упаковке из фольги, в противном случае возможно возгорание.

- Запрещается поджаривать в тостере бутерброды с сыром или другими продуктами, загружайте только кусочки хлеба.
- Запрещается вставлять в разъемы и отверстия тостера металлические и прочие предметы.
- Запрещается использование дополнительных аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается пытаться достать тосты во время их приготовления.
- Когда вы достаете готовые тосты, будьте внимательны, чтобы не обжечься.
- Регулярно очищайте поддон для крошек. Не допускайте их скопления.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Между двумя приготовлениями необходимо делать перерывы не менее 1 минуты.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать тостер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор предназначен для поджаривания тостов в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по назначению или на улице.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

• Не пытайтесь вынуть тосты во время приготовления или разогрева.

• Если из тостера пошел дым, немедленно нажмите кнопку остановки приготовления, чтобы остановить приготовление.

• Не смазывайте тосты текучими ингредиентами, каким-либо маслом.


• Если тосты застряли, сначала выключите тостер и отсоедините его от электросети, только после этого можете достать их. При этом будьте аккуратны, чтобы не повредить нагревательные элементы и внутренний механизм.

• Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, в случае повреждения прибора, возникшего в результате ненадлежащего использования тостера, он не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Тостер;
– Инструкция по эксплуатации;
– Гарантийный талон (в инструкции).

УСТРОЙСТВО ТОСТЕРА



A. Рычаг для загрузки тостов
B. STOP Кнопка остановки приготовления
C. Регулятор степени прожарки
D. Поддон для крошек

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките тостер из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и снимите с поверхности тостера все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и ее характеристик). Протрите поверхности прибора слегка влажной тканью и дайте ему полностью высохнуть.
- Убедитесь, что рычаг поднят, и подключите вилку питания к электрической розетке.
- В первый раз не кладите внутрь тосты.
- Поверните регулятор степени прожарки, затем опустите рычаг вниз.
- При первом включении из тостера может выходить небольшое количество дыма. Это нормально, т.к. обгорают остатки смазочных материалов

с нагревательных элементов. При повторном включении запаха не будет.

- Через некоторое время тостер выключится. Отключите его от электросети, дайте ему остыть, а затем протрите все поверхности слегка влажной тканью.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Разные виды хлеба содержат разный процент влаги, что необходимо учитывать при выборе степени прожарки регулятором. Если хлеб слегка подсох, устанавливайте низкую степень прожарки. Для свежего или цельнозернового хлеба устанавливайте степень прожарки выше.
- Хлеб с неровными поверхностями также требует более высокой степени прожарки.
- Для приготовления толстых кусочков хлеба требуется больше времени. В некоторых случаях их нужно приготовить в тостере два раза.
- Перед приготовлением хлеба с изюмом и сухофруктами извлеките весь изюм и все сухофрукты, которые находятся на поверхности, в противном случае они могут пригореть.
- Если вы готовите только один кусочек хлеба, прожарка будет более интенсивной, поэтому выбирайте более низкую степень прожарки.
- Если по окончании приготовления одной порции тостов вы сразу же готовите следующую порцию тостов, то вторая порция получится более темной при том же положении регулятора степени прожарки.
- Если вы готовите замороженные продукты (тосты, вафли и т.п.), используйте режим с предварительным размораживанием.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ

1. Убедитесь, что рычаг поднят, и подключите вилку питания к электрической розетке.
2. Положите тосты в отделения для тостов. Обязательно готовить сразу два тоста, вы не можете поджарить только один.
3. Регулятором степени прожарки установите подходящий уровень. Всего имеется шесть уровней от легкой светлой прожарки до тщательной коричневой. Чтобы получить золотистый цвет, устанавливайте значение «3».

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Время приготовления не зависит от выбранной степени прожарки.
• Вы можете изменять степень прожарки и во время приготовления тостов.

4. Опустите рычаг вниз, чтобы загрузить тосты внутрь тостера, после чего тостер начнет приготовление.
5. Когда тосты прожарятся до установленной степени, рычаг автоматически поднимется вместе с тостами, после этого вы можете забрать тосты.
6. Во время приготовления тостов следите за степенью их готовности. Если они достигли нужной степени прожарки, нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы остановить приготовление. В следующий раз соответственно скорректируйте выбираемую степень прожарки.
7. Перед приготовлением следующих тостов обязательно сделайте перерыв не менее одной минуты.
8. Если вы не планируете использовать тостер далее, отсоедините вилку питания от розетки.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой тостера отключите его от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите внешние поверхности чистой слегка влажной тканью. В случае сильного загрязнения допустимо использовать мягкое моющее средство.
- Запрещается для очистки разбрызгивать на тостер воду или чистящие средства.
- Извлеките поддон для крошек и вытряхните крошки. Протрите поддон слегка

влажной тканью. Если крошки прилипли, отчистите их с помощью нейлоновой щетки. Вытрите поддон насухо и установите его обратно в тостер. Убедитесь, что он установлен полностью.

- При регулярном использовании тостера поддон для крошек следует очищать не реже раза в неделю.
- Запрещается использовать абразивные или агрессивные чистящие средства, а также острые предметы для очистки тостера.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше +50°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50Гц

Мощность: 850 Вт

Класс электробезопасности I

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su

Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед.

Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	**ТОСТЕР**		
Модель	**ECON ECO-215TS**		
Серийный номер			
Версия	**V1E06**	Дата производства	**06.2026**
Срок гарантии	**12 месяцев**	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.


www.econ.su