

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

**МАССАЖНАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ
ECO-FS101**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ПОДГОТОВКА ВАННОЧКИ К РАБОТЕ.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖНОЙ ВАННОЧКИ.....	4
ЧИСТКА И УХОД.....	5
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	5
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	6

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящий раздел и следуйте всем указанным здесь инструкциям. Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы при необходимости обращаться к нему в будущем.

Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.

Запрещается использовать массажную ванночку вне помещений.

Перед подключением массажной ванночки к электросети проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства, указанные на маркировке изделия напряжению в электросети и мощности электрической розетки.

Плотно вставляйте вилку в розетку. Регулярно проверяйте чистоту вилки. В случае загрязнения протирайте её чистой сухой тканью.

Запрещается использовать для подключения удлинители, тройники и другие подобные переходники.

Запрещается использовать ванночку в помещениях, где распыляются какие-либо вещества или кислород.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным кабелем питания или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать ванночку. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Размещайте прибор на ровной, сухой и устойчивой поверхности вдали от источников тепла, вроде плиты, батареи отопления и т.п.

При отключении от электросети не тяните за кабель питания или саму ванночку, беритесь за вилку.

Следите, чтобы при подключении к электросети и отключении ваши руки были сухими. Не трогайте кабель питания, если ваши ноги еще находятся в воде.

Не трогайте кабель питания мокрыми руками, когда прибор работает, а также при включении и отключении от электросети.

Следите, чтобы кабель питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не натягивайте кабель питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте массажную ванночку, кабель и вилку питания в воду или другие жидкости. Запрещается мыть прибор под краном или разбрызгивать на него воду. Во время слива воды, она не должна попадать на переключатель режимов работы ванночки.

Устанавливайте и храните ванночку в таких местах, где она не может упасть в воду. Если прибор всё-таки упал в воду:

- не касайтесь корпуса ванночки и воды;
- немедленно отсоедините кабель питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
- обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта ванночки.

Не оставляйте массажную ванночку включенной без присмотра.

Всегда отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой или если вы его не используете.

Не позволяйте маленьким детям использовать ванночку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней.

Запрещается вставлять в отверстия прибора какие-либо предметы.

Запрещается добавлять в воду масло для ванны и другие средства, т.к. это может вызвать повреждение прибора.

Запрещается чем-либо накрывать ванночку во время ее работы, это может привести к перегреву и повреждению устройства.

Запрещается стоять в ванночке. Сначала следует сесть и только потом опустить в нее ноги.

Массажная ванночка не предназначена для нагрева холодной воды. Вы должны наливать в нее уже теплую воду.

Перед тем, как опустить ноги в воду, убедитесь, что температура воды подходящая.

Запрещается засыпать во время использования массажной ванночки.

Запрещается использовать с ванночкой аксессуары или запчасти, не рекомендованные производителем.

Несоблюдение вышеуказанных правил безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим травмам, а также вызвать повреждения прибора. Производитель в таком случае не несет ответственности.

Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знаний или опыта, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по работе с прибором.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием массажной ванночки необходимо проконсультироваться с врачом в следующих случаях: беременность, наличие кардиостимулятора, наличие диабета или других заболеваний, общие проблемы со здоровьем.

Если вы страдаете болью в мышцах или суставах в течение длительного времени, прекратите использование ванночки и обратитесь к врачу, т.к. длительный болевой симптом может быть признаком серьезного заболевания.

Запрещается использовать ванночку при наличии открытых ран, воспалений, отеков, ожогов, пятен или высыпаний на коже или других нарушений ее целостности.

Во время массажа вы должны чувствовать себя комфортно, массаж должен доставлять удовольствие. Если массаж доставляет вам дискомфорт или вызывает боль, прекратите использовать ванночку и проконсультируйтесь с врачом.

ПОДГОТОВКА ВАННОЧКИ К РАБОТЕ



1 – П-образный упор

2 – кнопка включения/выключения.

Для удобства хранения ванночка поставляется в сложенном виде. Стенки ванночки выполнены из резины, что позволяет разложить ванночку для увеличения ее объема.

Перед эксплуатацией поставьте ванночку на ножки на ровной жесткой поверхности.

Из дна выдвиньте в бок два П-образных упора.

Нажав на дно ванночки, поднимите края стенок вверх.

Поставьте П-образные упоры под бортики, чтобы не допустить самопроизвольного сложения стенок. Ванночка готова к работе.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается эксплуатировать ванночку в сложенном виде. Эксплуатация ванночки без установки П-образных упоров может привести к непроизвольному сложению стенок и, соответственно, к выливаю воды из нее.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖНОЙ ВАННОЧКИ

1. Когда ванночка отключена от электросети, налейте в нее теплую воду. Объем воды определяйте с учетом бурления воды и опущенных в нее ног, не допуская ее выплескивания.
2. Распрямите кабель питания и подключите вилку питания к розетке.
3. Сядьте на стул (кресло) и опустите ноги в массажную ванночку.
4. Включите ванночку нажатием на кнопку включения/выключения. При нажатии на кнопку включения/выключения один раз включается режим вибрации. При нажатии на кнопку второй раз включается дополнительный режим подогрева и инфракрасного излучения.
5. Насладитесь массажем, перемещая ноги вперед и назад в зоне релаксации. Пузырьки образуются в той области, где располагаются ваши ноги. Массаж активирует клетки и снимает усталость ног.
6. По окончании массажа нажмите на кнопку включения/выключения. Ванночка выключится.
7. Выньте ноги из ванночки. Отключите прибор от электросети.
8. Слейте воду.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается сливать воду из ванночки со стороны расположения кнопки включения.

Нагреватель предназначен только для поддержания температуры налитой вами воды.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и давайте ему остыть.

Проведите чистку поверхностей ванночки мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Запрещается использовать растворители, бензин, спирт и другие агрессивные вещества для чистки прибора.

Храните ванночку в чистом и сухом месте. Для защиты от пыли рекомендуется убирать ее в коробку.

Запрещается обматывать кабель питания вокруг прибора.

Запрещается подвешивать ванночку за кабель питания.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220–240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Максимальная мощность: 70 Вт

Размеры: 440 x 370 x 95 мм в сложенном виде
и 440 x 370 x 205 мм в разложенном виде.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su.

Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Сделано в Китае.



Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского-го, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.econ.su.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);

- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технические Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	МАССАЖНАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ		
Модель	ECO-FS101		
Серийный номер			
Версия	V1B04	Дата производства	04.2020
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

