

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровой телевизионный приемник с функцией медиаплеера ESON DTE-101 / DTE-102 / DTE-103 / DTE-105

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тюнер – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Соединительный аудио-видео кабель – 1 шт. (в моделях DTE-101/DTE-103)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЮНЕРА

ВНИМАНИЕ:

Перед выполнением соединений отключите оборудование от электросети.

Подключите антенный кабель от общедомовой кабельной сети к разъему RF IN тюнера.

Специальным кабелем соедините разъем RF OUT тюнера и антенное гнездо телевизора.

В зависимости от присоединительных возможностей телевизора вы можете использовать HDMI или композитное подключение:

Выполнив присоединения, подключите телевизор и приемник к электросети.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установка элементов питания

Для работы с пультом необходимо установить в него два элемента питания – батарейки типоразмера AAA. Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (–).

Кнопки пульта ДУ и их функции

 **POWER:** Кнопка включения тюнера / перехода в режим ожидания.

 **MUTE:** Кнопка включения и отключения блокировки звука.

0-9 Цифровые кнопки для ввода номеров каналов или программирования различных параметров.

GOTO Кнопка перехода к определенной отметке времени в воспроизводимом файле.

RECALL Кнопка переключения между текущим каналом и предыдущим просматриваемым.

MENU Кнопка перехода в главное меню / возврата в предыдущее меню.

EXIT Кнопка выхода из текущего меню или режима.

CH+ ▲/CH- ▼: Кнопки переключения телеканалов.

VOL- ◀/VOL+ ▶: Кнопки регулировки громкости.

Кнопки **▶◀▲▼** также служат для навигации при работе с меню.

OK Кнопка подтверждения при работе с меню.; вызова списка теле- и радиоканалов.

INFO Кнопка вызова текущей информации. Нажмите кнопку ещё раз для вызова дополнительной информации (при ее наличии).

SUBTITLE Кнопка включения/переключения/выключения субтитров.

AUDIO Кнопка переключения языков звукового сопровождения или режимов звука.

TEXT Кнопка отображения текстовой информации (если она транслируется телеканалом).

FAV ▶▶ Кнопка вызова списка избранных каналов / быстрой перемотки назад в режиме воспроизведения файлов.

EPG ◀◀ Кнопка перехода в электронное расписание программ / быстрой перемотки вперед в режиме воспроизведения файлов.

▶▶ II PLAY/PAUSE Кнопка начала воспроизведения/паузы в режиме просмотра файлов. Кнопка продолжения/паузы просмотра телепередачи в режиме сдвига по времени.

■ STOP Кнопка остановки воспроизведения или записи, отключения режима сдвига по времени.

REC ◀◀ Кнопка начала видеозаписи текущей телепередачи/ перехода к предыдущему файлу в режиме воспроизведения файлов.

TV/RADIO ▶▶ Кнопка переключения режимов ТВ/Радио / перехода к следующему файлу в режиме воспроизведения файлов.

USB Кнопка перехода в режим мультимедийного проигрывателя USB.

V-FORMAT Кнопка выбора формата изображения.

ASPECT Кнопка переключения форматов экрана.

TIMER Кнопка настройки таймера включения.

Цветные кнопки служат для активации различных функций и выполнение различных операций при работе с меню (смотрите подсказки в нижней части экрана).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЁМНИКОМ

Меню первичной установки

После выполнения всех присоединений, включите телевизор. В меню выбора источника сигнала телевизора выберите вход, выбранный для подключения приёмника. Включите приемник DVB-T2 кнопкой **POWER**. На экране телевизора появится меню первичной установки.

Кнопками **CH+ ▲/CH- ▼** выберите параметры для настройки, затем кнопками **VOL- ◀/VOL+ ▶** выполняйте настройку.

Region – Регион.

Language – Язык экранного меню.

Display Mode – Разрешение.

Aspect Mode – Формат экрана.

Channel Search – Поиск каналов. Выделите данный параметр кнопками **CH+ ▲/CH- ▼**, затем нажмите кнопку **VOL- ◀, VOL+ ▶** или **OK**, чтобы начать автоматический поиск и сохранение каналов. Когда поиск завершится, вы можете приступить к просмотру найденных каналов.

ВИДЕОЗАПИСЬ

Для осуществления видеозаписи предварительно необходимо подключить к устройству накопитель USB с достаточным объёмом свободного места.

Видеозапись в реальном времени

В режиме просмотра телепередачи нажмите кнопку REC, чтобы начать видеозапись.

Чтобы остановить видеозапись, нажмите кнопку ■ STOP.

В открывшемся окне подтвердите команду остановить видеозапись. Если вы передумали и хотите продолжить запись, нажмите кнопку EXIT.

Функция «Сдвиг во времени»

Используйте функцию сдвига по времени, если вам нужно досмотреть текущую телепередачу позже.

В режиме просмотра телепередачи нажмите кнопку ► II PLAY/PAUSE, чтобы включить видеозапись и приостановить просмотр.

Чтобы выйти из режима сдвига по времени, нажмите кнопку ■ STOP.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

Переход в меню воспроизведения файлов

Нажмите кнопку USB на пульте ДУ, чтобы перейти в меню воспроизведения файлов. Вы также можете перейти в данный режим из главного меню. Для этого нажмите кнопку MENU, затем в главном меню кнопками CH+ ▲/CH- ▼ выберите страницу Media Player (Медиапроигрыватель) и нажмите кнопку OK.

Кнопками VOL- ◀/VOL+ ▶ выберите тип файлов: музыка, фото, фильмы или видеозаписи. Затем нажмите кнопку OK, чтобы перейти к воспроизведению соответствующих файлов, сохранённых на накопителе USB.

Просмотр сохранённых видеозаписей

В меню воспроизведения выберите строку PVR (Видеозаписи) и нажмите кнопку OK.

Все видеозаписи, сделанные с помощью данного устройства, сохраняются в определённой папке с указанием даты и телеканала.

Кнопками навигации выберите нужную папку и нажмите кнопку OK, чтобы в неё перейти. Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку OK, чтобы в него открыть.

Просмотр фильмов и изображений, прослушивание музыки

В меню воспроизведения файлов выберите нужный тип файлов и нажмите кнопку OK, чтобы перейти к списку папок и файлов.

Настройка воспроизведения

В меню Медиапроигрывателя вы можете выполнить настройку воспроизведения.

Photo Configure – Настройка просмотра фото

Movie Configure – Настройка просмотра фильмов

PVR Configure – Настройка просмотра видеозаписей

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРИЁМНИКА

Настройка каналов

Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в главное меню. Выберите Program (Каналы) и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в соответствующее меню.

Edit Channel – Редактирование каналов. Кнопками CH+ ▲/CH- ▼ выберите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в дополнительное меню. При этом потребуются ввести пароль. Пароль по умолчанию 000000.

Выберите тип каналов: телеканалы или радиостанции, - и нажмите кнопку OK, чтобы перейти к редактированию, или выберите удаление всех каналов (Delete All) и нажмите кнопку OK.

В меню редактирования телеканалов в левой части экрана отобразится список телеканалов, в правой – окно просмотра выбранного телеканала, а в верхней – подсказки по управлению списком телеканалов. Кнопками навигации выберите нужные каналы в списке.

Избранные каналы

Чтобы добавить выбранный канал в избранные, нажмите кнопку FAV. Если канал добавлен в избранные, рядом с ним появляется соответствующее обозначение. При необходимости повторите процедуру для других каналов. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

Чтобы переключиться на избранный телеканал, нажмите кнопку FAV. На экране отобразится список избранных телеканалов. Кнопками CH+ ▲/CH- ▼ выберите нужный канал в списке и нажмите кнопку OK, чтобы на него переключиться.

Чтобы удалить канал из избранного, если он был добавлен в него ранее, выделите данный канал в списке, нажмите кнопку FAV.

Блокировка канала

Чтобы заблокировать выбранный телеканал, нажмите КРАСНУЮ кнопку. Если канал заблокирован, рядом с ним появляется соответствующее обозначение. При необходимости повторите процедуру для других каналов. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

Если канал заблокирован, то для его просмотра требуется ввод пароля. Пароль по умолчанию 000000.

Чтобы снять блокировку с канала, если она была установлена на него ранее, выделите данный канал в списке и нажмите КРАСНУЮ кнопку.

Пропуск канала

Чтобы установить пропуск на выбранный телеканал, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Если на канал установлен пропуск, рядом с ним появляется соответствующее обозначение. При необходимости повторите процедуру для других каналов. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

Если на канал установить пропуск, то при переключении каналов кнопками CH+ ▲/CH- ▼ он будет пропущен. Вы сможете по-прежнему переключиться на такой канал, введя его номер цифровыми кнопками.

Чтобы снять пропуск с канала, если он был установлен на него ранее, выделите данный канал в списке и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку.

Перемещение канала

Чтобы переместить выбранный телеканал, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, затем, когда появится символ перемещения, кнопками CH+ ▲/CH- ▼ переместите канал на желаемую позицию. Затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

При необходимости повторите процедуру для других каналов. Для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

Удаление канала

Чтобы удалить выбранный канал, нажмите СИНИЮЮ кнопку. На экране появится предупреждение об удалении. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. При необходимости повторите процедуру для других каналов.

EPG – Электронное расписание телепередач. Кнопками CH+ ▲/CH- ▼ выберите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в электронное расписание телепередач. В электронном расписании можно просмотреть информацию о текущих и будущих телепередачах. Для перехода в электронное расписание вы также можете нажать кнопку EPG на пульте ДУ.

Кнопками VOL- ◀/VOL+ ▶ выберите канал.

Кнопками CH+ ▲/CH- ▼ выберите телепередачу.

DVBT Installation – Поиск каналов

Кнопками CH+ ▲/CH- ▼ выберите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в соответствующее меню.

DVBT Auto Scan – Автоматический поиск. Кнопками CH+ ▲/CH- ▼ выберите данный параметр и нажмите кнопку VOL+ ▶ или ОК, чтобы начать автоматический поиск и сохранение каналов.

Во время автоматического поиска все ранее сохраненные каналы удаляются. Чтобы остановить поиск, нажмите кнопку EXIT. Все найденные каналы будут сохранены.

DVBT Channel Scan – Поиск вручную. При проведении поиска вручную ранее найденные каналы не удаляются. Кнопками CH+ ▲/CH- ▼ выберите данный параметр и нажмите кнопку VOL+ ▶ или ОК, чтобы перейти в дополнительное меню.

Кнопками VOL- ◀/VOL+ ▶ установите номер канала, затем нажмите кнопку ОК, чтобы начать поиск. Найденный канал будет сохранен под установленным номером.

LCN – Логические номера телеканалов. Вы можете включить или отключить сортировку каналов по логическим номерам. Для выхода из меню настройки каналов нажмите кнопку EXIT.

Системные настройки

Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в главное меню. Выберите System Setup (Системные настройки) и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в соответствующее меню.

Language – Язык. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню. Выберите параметр кнопками CH+ ▲/CH- ▼, затем кнопками VOL- ◀/VOL+ ▶ выберите свой язык.

TV System – Система цвета. В зависимости от параметров подключенного телевизора выберите PAL или NTSC.

Display Setting – Настройка изображения. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню.

Local Time Setting – Настройки времени. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню.

Timer Setting – Настройка таймера. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню и настроить таймер включения.

Вы также можете нажать кнопку TIMER на пульте ДУ, чтобы перейти в данное меню.

Кнопками навигации выберите в списке нужный и нажмите кнопку ОК для перехода к настройке. По окончании выделите «Сохранить» («Save») и нажмите кнопку ОК.

Parental Lock – Родительский контроль. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где вы сможете установить ограничение просмотра телепрограмм по возрасту.

Set Password – Установить пароль. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где вы сможете изменить пароль. Предварительно потребуется ввести старый пароль. Пароль по умолчанию 000000. Затем введите новый пароль из шести цифр и нажмите кнопку ОК для подтверждения. Если вы забудете установленный пароль, воспользуйтесь резервным паролем 888888.

PVR Setting – Настройки видеозаписи. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню.

Инструменты

Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в главное меню. Выберите Tools (Инструменты) и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в соответствующее меню.

Information – Информация. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы просмотреть подробную информацию о программном обеспечении устройства.

Factory Setting – Восстановление заводских настроек. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК. Перед восстановлением заводских настроек потребуется ввести пароль. Пароль по умолчанию 000000. Резервный пароль 888888. При восстановлении заводских настроек все сохраненные каналы и пользовательские настройки будут удалены.

Update By USB – Обновление программного обеспечения. Данная настройка предназначена для установки нового программного обеспечения в сервисных центрах.

Remove USB device safely – Безопасное извлечение устройства USB. Чтобы безопасно отключить от устройства накопитель USB, сначала выделите данную строку и нажмите кнопку ОК, а затем отсоедините накопитель.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если при эксплуатации прибора возникла проблема, то это не всегда означает неисправность. Перед тем как отдать устройство в ремонт, проверьте его согласно следующим инструкциям.

| Неисправность | Возможная причина | Способы устранения |
|--|---|---|
| Отсутствует изображение. | 1. Тюнер не подключен к сети питания. 2. Тюнер не включен. | 1. Подключите тюнер к сети питания. 2. Включите тюнер кнопкой включения. |
| На экране телевизора отображается надпись «No Signal» («Нет сигнала»). | 1. Кабель от тюнера не подключен. 2. Некорректные настройки. 3. Не подключена телевизионная антенна. | 1. Подключите кабель к тюнеру. 2. Восстановите заводские настройки. 3. Подключите правильно телевизионную антенну. |
| Отсутствует звук. | 1. Не подсоединена аудио кабель или подсоединен некорректно. 2. Звук заблокирован. 3. В сигнале отсутствует звуковое сопровождение. | 1. Правильно подсоедините аудио кабель. 2. Выключите блокировку звука, нажав кнопку MUTE. 3. Попробуйте установить другое звуковое сопровождение. |
| Отсутствует изображение, при этом звук в порядке. | 1. Не подсоединена видео кабель или подсоединен некорректно. 2. Вы настроены на радиостанцию. | 1. Убедитесь, что все кабели подсоединены правильно. 2. Нажмите кнопку TV/RADIO, чтобы переключиться в режим ТВ. |
| Пульт ДУ не работает. | 1. Разрядились элементы питания. 2. Сигнал пульта ДУ не доходит до проигрывателя. | 1. Замените элементы питания на новые. 2. Направляйте пульт ДУ прямо на окно приема сигналов на передней панели, уберите объекты, препятствующие прохождению сигнала, или подойдите ближе к проигрывателю. |
| Изображение нестабильно. | Сигнал слишком слабый. | Проверьте исправность антенного кабеля и его подсоединение. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: 100–240В, 50/60Гц

Напряжение питания тюнера: 5В/1.2А

Максимальная потребляемая мощность: 6Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 2Вт

Воспроизводимые видео кодеки: H264, MPEG1/2, MPEG4.

Воспроизводимые аудио кодеки: AAC, MP3, ADPCM, MP1/2, PCM

Медиа-контейнеры: JPG, JPEG, MOV, AVI, MPG, VOB, MP4, MKV, DAT

Разрешение видео: 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р

Формат изображения: 4:3, 16:9

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.